







- DA** Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner vedrørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
* Kun tilgængeligt for visse modeller.
- EN** Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.
* Available only on some models.
- FI** Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
* Saatavilla vain joihinkin malleihin.
- IT** Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all'installazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni.
* Disponibile solo su alcuni modelli.
- IS** Uppsetningarleiðbeininga
Aðvörun! Lesið öryggisleiðbeiningamar í notendahandbókinni áður en haldið er áfram með uppsetninguna.
* Einungis tiltækt fyrir vissar gerðir tækja.
- NO** Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruksanvisningen før du begynner installasjonen.
* Bare tilgjengelig på enkelte modeller.
- SV** Installationsanvisningar
Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen innan du fortsätter med installationen.
* Finns endast på vissa modeller.





24 mm




A



3,5x16 mm


4x

B




2x

C



1x

D*



1x

DK

FI

NO

SE




E

1x


F









1x




1.






8.



9.



10.

