

# DOUBLE SAFETY ASUKASOHJE

Etherma Double Safety on kahdella Schuko pistorasialla ja vikavirtasuojalla varustettu pinnallinen laite.

## Laitteen käyttö :

Laitteen alareunassa on saranoitu kansi , jonka alla on vikavirtasuojan pääkytkin, ja **TEST** nappi.

Käännettäessä vikavirtasuojan pääkytkin I asentoon, pistorasiat ja mahdolliset laitteen perään asennetut /ketjutetut pistorasiat ovat jännitteellisiä.

Käännettäessä pääkytkin O asentoon , kyseiset pistorasiat ovat jännitteettömiä.

## Testaa laitteen vikavirtaosan toiminta säännöllisesti :

**TEST** nappia painettaessa laite laukeaa O asentoon. Palauta laite takaisin I asentonsa. Mikäli laite ei pysy I asennossa, ota yhteyttä sähköliikkeeseen/ asentajaan, vian korjaamiseksi.

Toiminta Vikatilanteessa:

**Mikäli vikavirtasuoja laukeaa** itsestään on jossakin pistorasiaan kytketyssä laitteessa jokin vika, aiheuttaen vikavirtasuojan laukeamisen.

Irrota pistotulppa tai -tulpat Double Safetyn pistorasioista ja palauta vikavirtasuoja takaisin I asentonsa.

**Vie viallinen laite** korjattavaksi **tai kutsu** korjaaja paikalle, ennen kyseisen laitteen uudelleen kytkentää pistorasiaan.



Vikavirran Viritys- ja Testaus napit saranoitun kannen alla

## TEKNISET TIEDOT

Maksimi kuormitettavuus 16 A 230 VAC

Suojausluokka IP 44

Laitteessa on :

2 pistorasiaa laitteen yläosassa olevien kansien alla

Vikavirtasuoja A tyyppi  
30 mA lauka isuvirralla.

**Valmistuttaja : Etherma Skandinavia Oy**  
**www.etherma.fi info@etherma.fi**  
**p. 09 825 4840**  
**Etherma Skandinavia Oy**  
**Karitie 9**  
**01530 Vantaa**

