

1001444

07.04

**Avstängningsventil för disk- och tvättmaskin.**





**Pesukoneventtiili, seinäasennus.**



**S:** Håll ventilen stängd när inte maskinen används.

**FI:** Pidä venttiili suljettuna, kun pesukonetta ei käytetä.



**FMM 3500-5009**  
**LVI 625 82 63**

