

Article No.: 70071-01

Item Size: 91*118*135 mm

Power: 0.8W

Input Voltage / Current: 5V ---1000mA

Battery capacity: 1200mAh

Material: Silicone, ABS

Function: Night Light, Ambient Light

The product is only suitable for
inside usage.

Instructions

1. Please fully charge the product before using it for the first time. Charging voltage / current DC5V ---1000mA. Power banks with equal voltage can be used to charge it as well. It will take about 3 hours to fully charge the product. (actual charging time is based on the charger's input current.) While charging, red light flashes; and after fully charged, the red light will stay on. After full charged, warm light can be used for about 8hours; colorful light can be used for about 7 hours.

2. Master Switch: Press once to turn on 50% warm white light; press again to turn off.

3. Tap to Change Light Mode(when the power is on):

1 st tap	100% warm white
2 nd tap	Seven-color gradient
3 rd tap	Lock current color
4 th double pat	Turn off
5 th double pat	Turn on

4. When the light is turned off by tapping, the product is still working and there is a quiescent current. If it's not used for a long time, press the master switch to turn off to reduce battery drain.

5. After fully charged, please cut off the power in time.

Important ⚠

1. Kids under six should use this product under adult's supervision, as the small parts of the light fittings are easy to be swallowed and may cause suffocation.
2. Do not clean the light fitting with detergents or abrasive materials and avoid the contact of liquids with electrical parts.
3. When not in use for a long time, please place the product in a dry environment.
4. The light source is not replaceable; the whole lamp should be replaced when its life comes to end.
5. To prevent falling over, please use it on a table with a slope less than 6 degrees.

Tuotenumro.: 70071-01

Tuotteen koko: 91*118*135 mm

Teho: 0,8W

Syöttöjännite / Virta: 5V ---1000mA

Akun kapasiteetti: 1200mAh

Materiaali: Silikoni - ABS

Toiminto: Yövalo - Tunnelmavalo

Tuotetta suositellaan käytettäväksi
vain sisätiloissa.

Ohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Latausjännite / virta DC5V ---1000mA. Voit käyttää myös saman jännitteen varavirtalähteitä lataamiseen. Tuotteen täyteen latautuminen kestää noin 3 tuntia (todellinen latausaika riippuu käytetystä laturin syöttövirrasta). Latauksen aikana punainen valo vilkkuu, ja täyteen ladattuaan punainen valo palaa jatkuvasti. Täyteen ladattuna lämmin valo kestää noin 8 tuntia ja värikäs valo noin 7 tuntia.

2. Päävirtakytkin: Paina kerran sytyttääksesi 50 % lämpimän valkoisen valon. Paina uudelleen sammuttaaksesi.

ensimmäinen kosketus	100 % lämmin valkoinen valo
toinen kosketus	Seitsemänväriäinen liukuväri
kolmas kosketus	Lukitse nykyinen väri
neljäs kaksoisnapautus	Sammuta valo
viides kaksoisnapautus uudelleen	Sytytä valo

4. Kun valo sammutetaan koskettamalla, tuote on edelleen päällä ja siinä on lepovirta. Jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, paina pääkytkintä sammuttaaksesi se vähentääksesi akun tyhentymistä.
5. Katkaise virta kun tuote on ladattu täyteen.

Huomioitavaa ⚠

- 1- Alle kuusivuotiaiden lasten tulisi käyttää tätä tuotetta aikuisen valvonnassa, sillä valaisimen pienet osat voivat helposti joutua nieltäviksi ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- 2- Älä puhdista valaisinta pesuaineilla tai hankaavilla aineilla ja vältä nesteiden joutumista kosketuksiin sähköosien kanssa.
- 3- Kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä se kuivassa ympäristössä.
- 4- Valonlähde ei ole vaihdettavissa, koko lamppu on vaihdettava, kun sen käyttöikä on päättynyt.
- 5- Estääksesi kaatumisen, käytä sitä pöydällä, jonka kaltevuus on alle 6 astetta.

Art. nr: 70071-01

Artikelstorlek: 91*118*135 mm

Effekt: 0,8W

Inmatningsspänning / Ström: 5V ---1000mA

Batterikapacitet: 1200mAh

Material: Silikon - ABS

Funktion: Nattlampa - Stämningssljus

Produkten är endast lämplig för
inomhusbruk.

Instruktioner

1. Ladda produkten helt innan du använder den för första gången. Laddningsspänning / ström DC5V --- 1000mA. Power banks med samma spänning kan också användas för att ladda den. Det tar cirka 3 timmar att ladda produkten fullständigt (den faktiska laddningstiden beror på laddarens inmatningsström). Under laddning blinkar rött ljus, och efter fullständig laddning kommer det röda ljuset att vara på. Efter full laddning kan varmt ljus användas i cirka 8 timmar; färgglatt ljus kan användas i cirka 7 timmar.
2. Huvudströmbrytare: Tryck en gång för att slå på 50 % varmvitt ljus. Tryck igen för att stänga av.

1:a tryck	100 % varmvitt ljus
2:a tryck	Sjufärgsövergång
3:e tryck	Lås aktuell färg
4:e dubbeltryck	Stäng av
5:e dubbeltryck igen	Slå på

4. När ljuset stängs av genom tryckning är produkten fortfarande igång och det finns en vilande ström. Om den inte används under lång tid, tryck på huvudströmbrytare för att stänga av den och minska batteriförbrukningen.
5. Efter full laddning, vänligen koppla ifrån strömmen i tid.

Observera ⚠

- 1- Barn under sex år bör använda den här produkten under vuxens övervakning, eftersom de små delarna av ljusarmaturerna är lätta att svälja och kan orsaka kvävning.
- 2- Rengör inte ljusarmaturen med rengöringsmedel eller slipande material och undvik kontakt med vätskor på elektriska delar.
- 3- När den inte används under lång tid, placera produkten i en torr miljö.
- 4- Ljuskällan är inte utbytbar, hela lampen bör ersättas när dess livslängd är slut.
- 5- För att förhindra att den tipsar över, använd den på ett bord med en lutning mindre än 6 grader.

Tootenumber: 70071-01

Toote suurus: 91*118*135 mm

Võimsus: 0,8W

Sisendpinge / Vool: 5V --- 1000mA

Aku mahtuvus: 1200mAh

Materjal: Silikoon - ABS

Funktsioon: Öölamp - Öhkkonnavalgus

Toode on mõeldud ainult
siseruimides kasutamiseks.

Juhised

1. Palun laadige toode enne esimest kasutuskorda täielikult. Laadimispinge / vool DC5V --- 1000mA. Sama pingega mobiilipangad võivad seda laadimiseks kasutada. Toote täielikuks laadimiseks kulub umbes 3 tundi (tegelik laadimisaeg sõltub laadija sisendvoolust). Laadimise ajal vilgub punane tuli, ja pärast täielikku laadimist jääb punane tuli põlema. Pärast täielikku laadimist saab kasutada sooja valgust umbes 8 tundi ja värvilist valgust umbes 7 tundi.
2. Põhiklahv: Vajutage üks kord, et sisse lülitada 50% soe valge valgus. Vajutage uuesti, et välja lülitada.
3. Puudutades valgusrežiimi muutmine (kui toide on sees):

Esimene puudutus	100 % soe valge valgus
Teine puudutus	seitsmevärviline üleminek
Kolmas puudutus	lukusta hetkevärv
Neljas topeltpuudutus	lülita valgus välja
Viies topeltpuudutus uuesti	lülita valgus sisse

4. Kui valgus lülitatakse puudutades välja, on toode endiselt sisse lülitatud ja selles on ootevool. Kui seda pikka aega ei kasutata, vajutage põhiklahvi, et see välja lülitada ja vähendada aku tühenemist.
5. Pärast täielikku laadimist lülitage toide õigel ajal välja.

Märkused ⚠

- 1- Alla kuueaastased lapsed peaksid kasutama seda toodet täiskasvanu järelevalve all, kuna valgustite väikesed osad on kergesti neelatavad ja võivad põhjustada lämbumist.
- 2- Ära puhasta valgustit pesuvahendite ega karedate materjalidega ning vältida vedelike sattumist elektriosadega kokku.
- 3- Kui toodet pikka aega ei kasutata, hoidke seda kuivas keskkonnas.
- 4- Valgusalikät ei saa vahetada, kogu lamp tuleb asendada, kui tema kasutusiga on läbi.
- 5- Kukkumise vältimiseks kasutage seda laual, mille kalle on alla 6 kraadi.