

## UKU Pinta-asennuskehyyksen asennus / UKU Surface frame installation



1. Irroita ohjainpaneelin säätönuppi, lasi ja kiinnitä johdot ohjauskeskuksen asennusohjeen mukaan. Kiinnitä ohjainpaneeli pinta-asennuskehyyseen.

1. Remove the knob, glass and connect the wires (follow the numbering from the UKU manual). Attach the control panel to the Surface frame.



2. Kiinnitä ohjainpaneeli ja pinta-asennuskehys seinään 4 ruuvilla. Valitse sopivat kiinnikkeet seinämateriaalin mukaan.

2. Attach the control panel and surface frame to the wall. Choose fasteners according to the wall material.



3. Asenna ohjainpaneelin lasi takaisin paikoilleen. Lasi kiinnittyy magneeteilla.

3. Reattach the control panel glass (magnet mounting)



4. Kiinnitä ohjainpaneelin säätönuppi takaisin paikoilleen.

4. Reattach the knob.