

# PÄIVITTÄISEN KÄYTÖN OPAS



**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT INDESIT-TUOTTEEN**  
Jos haluat tarkempia tietoja ja tukipalveluja,  
rekisteröi tuotteesi osoitteessa  
[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




Voit ladata Turvaohjeet sekä Käyttö- ja huolto-oppaan osoitteesta [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.



**Lue terveys- ja turvallisuusopas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.**

## TUOTTEEN KUVAUS

### LAITE




### Jääkaappiosasto

1. Tuuletin
2. Elektroninen käyttöpaneeli / valoyksikkö
3. Hyllyt
4. Arvokilpi, jossa laitteen kaupp nimi
5. Tuorelaatikko
6. Oven käsisyyden vaihtotarvikkeet
7. Ovihyllyt
8. Kanamunakotelo
9. Pullohylly
10. Oven tiiviste

### Pakastinosasto

10. Oven tiivisteet
11. Pakastimen laatikot
12. Hyllyt
13. Alalaatikko: kylmin alue, paras tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen
14. Jääpala-astia


### KÄYTTÖPANEELI




1. LED-valot (näyttävät senhetkisen lämpötila-asetuksen tai Super Cool-toiminnon käytön)
2. Super Cool -painike / Lämpötilapainike

# LISÄVARUSTEET


## KANANMUNAKOTELO



## PULLOEROTIN (MALLIKOHTAINEN)



## JÄÄPALA-ASTIA



## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

### LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laitte käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita jääkaappiin tai pakastinosastoon.

Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Jääkaappiosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.


## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Katso käyttö- ja huolto-oppaasta lisätietoja laitteen toiminnoista / katso viimeiseltä sivulta kuinka saat haltuusi käyttö- ja huolto-oppaan

### TOIMINNOT

#### LÄMPÖTILAN ASETUS

Voit säätää lämpötilaa lämpimimmästä alemmas kylmimpään tasoon **painamalla lämpötilapainiketta** käyttöpaneelissa. Kun painat lämpötilapainiketta, lämpötila-asetus vaihtuu syklisesti. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäistä kertaa, lämpötila on säädetty keskitasolle (tehdasasetus). Seuraavassa taulukossa on esitetty lämpötila-asetukset:



**KORK. LÄMP.**  
**KESK.-KORK. LÄMP.**  
**KESK. LÄMP.**  
**KESK.-ALH. LÄMP.**  
**ALHAINEN LÄMP.**  
**SUPER COOL**

● Led-merkkivalo palaa ○ Led-merkkivalo ei pala

**Huomaa:** Näytössä näytettävät arvot vastaavat koko jääkaapin keskimääräistä lämpötilaa.

#### SUPER COOL

Super Cool -toiminnon käyttäminen on suositeltavaa silloin, kun halutaan tehostaa jääkaapin jäähdytystehoa siksi, että laitteeseen on laitettu suuri määrä elintarvikkeita. Super Cool -toiminto aktivoidaan käyttöpaneelista **painamalla lämpötilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan** kunnes kaikki 3 LED-valoa syttyvät.

Toiminto päättyy automaattisesti 24 tunnin jälkeen. Laitte siirtyy käyttämään edellistä valittua lämpötila-asetusta.



Toiminto voidaan kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna käyttöpaneelin lämpötilapainiketta 3 sekunnin ajan.

#### JÄÄKAAPIN SISÄVALO

Jääkaappiosaston sisällä oleva valojärjestelmä käyttää LED-valoja. Niillä aikaansaadaan parempi valaistus ja niiden energiankulutus on hyvin alhainen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

**Tärkeää:** Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

#### TUULETIN

Tuuletin jakaa lämpötilan paremmin jääkaapin sisällä, jolloin elintarvikkeiden säilyvyys paranee. Tuuletin on oletuksena päällä. Puhallin kytketään pois toiminnasta puhaltimen painikkeella. Huomaa, että tuuletin ei toimi jatkuvasti, vaikka se on kytketty päälle. Puhallin käynnistyy/pysähtyy jääkaapin lämpötilan ja/tai kosteustason mukaisesti. Tämän vuoksi on täysin normaalia, jos tuuletin ei toimi, vaikka se on kytketty päälle.

## HÄLYTYSTAUUKKO

HÄLYTYKSEN TYYPPI	VAROITUSMERKKI	SYY	RATKAISU
Ovi auki -hälytys	Jääkaapin valo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 5 minuuttia.	Sulje ovi
Ovi auki -hälytys	Jääkaapin valo SAMMUU	Ovi on ollut avoinna yli 8 minuuttia.	Sulje ovi
Toimintahäiriö	Jokin lämpötilan merkkivaloista vilkkuu	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteyttä huoltopalveluun

## SEURAAVIA TOIMINTÄÄNIÄ SAATTAA KUULUA

Suhiseva ääni, kun laite kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen.



Kurluttava ääni, kun kylmäaineneeste virtaa putkissa.



BRRR-ääni kuuluu käynnissä olevasta kompressorista.



Suriseva ääni, kun vesiventtiili tai tuuletin alkaa toimia.



Raksahtava ääni, kun kompressorikäynnistyy.



NAKSAUS kuuluu termostaatista, joka säätää kompressorin käyntitiheyden.



### Ongelma

#### LAITTEEN LÄMPÖTILA ON LIIAN KORKEA

### Mahdollinen syy

Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)

### Ratkaisu

- › Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä.
- › Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
- › Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.
- › Moottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai hyvin lämpimässä huoneessa.
- › Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laitteen sisäosa jäähtyy.

#### LAITTEEN LÄMPÖTILA ON LIIAN KORKEA

Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)


- › Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdästä.
- › Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
- › Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.
- › Moottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai hyvin lämpimässä huoneessa.
- › Jos ovea on pidetty auki pitkään tai avattu usein, tai jos kaappiin on pantu paljon ruokaa, moottori käy kauemmin, jotta laitteen sisäosa jäähtyy.

#### OVET EIVÄT SULKEUDU JA AVAUDU KUNNOLLA

Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta)

- › Tarkasta, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä.
- › Tarkasta, että sisäosat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.
- › Tarkasta, että oven tiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.
- › Varmista, että laite on vaakatasossa.

# ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA



## Selitys



### VIILEÄ ALUE

Suosittellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen



### KYLMÄ ALUE

Suosittellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin, kylmien leikkeleiden, jälkiruokien säilytykseen



### HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



### TAVALLISET PAKASTIMEN LAATIKOT



### PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(KYLMIN ALUE) Suositellaan tuoreiden / valmiiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Huomaa: Selitysten harmaa väri ei vastaa laatikoiden väriä

## JÄÄKAAPPIOSASTO

Käytä ruokien suojana kierrätyskelppoisia muovi-, metalli-, alumiini- ja lasiastioita tai tuorekelmua.

Laita nestemäiset tuotteet sekä makuja tai hajuja levittävät tai imevät tuotteet aina suljettuihin astioihin tai kääreisiin.

Jos jääkaapissa säilytettävää ruokaa on vain vähän, on suositeltavaa käyttää hedelmä- ja vihanneslaatikon yläpuolella olevia hyllyjä, sillä se on osaston kylmin paikka.

Ruoat, joista vapautuu suuria määriä etyleenikaasua sekä ne, jotka ovat herkkiä tälle kaasulle, kuten hedelmät, vihannekset ja salaatti, tulisi aina erotella tai kääriä, jotta niiden säilymisaika ei lyhentyisi; esimerkiksi tomaatteja ei saisi säilyttää yhdessä kiivien tai kaalin kanssa.

Käytä pullotelinettä, jotta pullot eivät kaadu (saatavilla joissakin malleissa).

Jätä elintarvikkeiden väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.

## PAKASTINOSASTO


Pakastinosastossa voidaan parhaiten säilyttää pakastetuotteita, valmistaa jääkuutioita ja pakastaa tuoretuotteita. Yhden 24 tunnin jakson aikana pakastettavien tuoretuotteiden enimmäismäärä näkyy arvokilvessä (...kg/24h).

Jos pakastimeen laitettava ruokamäärä on vähäinen, kannattaa käyttää pakastinosaston kylmimpiä alueita, eli ala-aluetta.

## TUOTESELOSTE

 Laitteen tuoteseloste energiankulutusta koskevine tietoineen on ladattavissa Indesitin sivustolta osoitteesta [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)

## MITEN SAADA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS


>  Lataa käyttö- ja huolto-opas sivustoltamme [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) (voit käyttää tätä QR-koodia), ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.

> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.



## YHTEYDEN OTTAMINEN ASIAKASPALVELUUN

Löydät yhteystietomme takuuoppaasta. Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.



4 00010903258

Painettu Italiassa

