



Käyttöohjeet

JÄÄKAAPPIT BIAA1, CAA5*, NCAA****

VAROITUKSET

1. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
2. Laite on asennettava valtiollisten asennusstandardien mukaisesti.
3. Laite on asennettava maadoituksella. Jos virtapistoke tai virtakehä ei ole maadoitettu, ei saa laitetta siihen liittää.
4. Pistosrasian pitää olla paikassa, minne pääsee helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.
5. Vajaatoimiset henkilöt (lapset mukaanluettuna), jotka fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puolesta eivät kykene käyttämään laitetta oikein, saavat käyttää laitetta ainoastaan sitten, kun heidät on opastettu siihen tai jonkun vastuullisen henkilön valvonnan alaisena.
6. Lapsille on selvitettävä, etteivät he saa leikkiä laitteella.
7. Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, pitää se vaihtaa uuteen tuottajalla, tuottajan valtuutetussa huoltoliikkeessä tai muussa vastaavassa huoltoliikkeessä.
8. Laitteen tuuletusraot on pidettävä esteettöminä.
9. Älä käytä muita kuin tuottajan osoittamia mekanisia tai muita apuvälineitä sulatusprosessin nopeuttamisessa.
10. Laitteen jäähdytysnesteputkia ei saa vahingoittaa.
11. Älä käytä laitteen kammioiden sisällä sähkölaitteita, jos ne eivät ole tuottajan osoittamaa tyyppiä.
12. Välttääkseen laitteen epävakaisuudesta johtuvia vahinkoja, on laite säädettävä vaakasuoraan ohjeiden mukaisesti.

JÄÄKAAPIN ASENNUS

VAROITUS: Jääkaappia siirrettään kahden henkilön voimin. Älä yritä siirtää jääkaappia yksin, saatat vahingoittaa selkäsi tai muita ruumiinosiasi.

- Ennen käyttöä on jääkaapista poistettava teippi tai minkä tahansa muut tarrat, paitsi tuotetarra.
- Liimautunut teippi tai liima hankataan laitteesta peukalon avulla.
- Teippi tai liima poistuu helpommin, jos käytät hankaamisessa hieman astianpesuainetta tai saippuaa. Huuhtelee lämpimällä vedellä ja kuivaa.
- Älä käytä teipin ja liiman poistamisessa teräviä esineitä, alkoholia, syttyviä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita. Nämä aineet saattavat raaputtaa jääkaapin pintaa.
- Jääkaappia siirtäessä ei saa kallistaa sitä yli 45 astetta sen pystysuorasta asennostaan.

PUHDISTAMINEN ENNEN KÄYTTÖÄ

Pakkausten poistamisen jälkeen on laite ennen käyttöä puhdistettava sisäältäpäin.

VAATIMUKSET LAITTEEN SIJAINNIPAIKALLE

VAROITUS: Syttyvät aineet, esimerkiksi bentsiini on pidettävä jääkaapin läheisyydestä poissa. Tämä voi johtaa onnettomuuksiin, jopa kuolemaan.

Laitteen ilmastoinnin takaamiseksi on jätettävä 200 mm tilaa laitteen jokaiselle sivulle seinien välillä, 100 mm tilaa laitteen takakyljen ja seinän välille sekä 300 mm tilaa jääkaapin yläpuolelle kattoon asti.

Jos sijoitat jääkaapin kulmaan, jätä riittävästi tilaa sinne kyljelle, missä sijaitsevat jääkaapin saranat, jotta olisi mahdollista oven esteetön avaminen.

Jääkaappia ei saa sijoittaa lämmityslaitteen läheisyyteen eikä suoraan auringonvaloon.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

VAROITUKSET :

- ÄLÄ POISTA MAADOITUSHAARAA.
- ÄLÄ KÄYTÄ VIRTAPISTOKKEEN ADAPTERIA.
- ÄLÄ KÄYTÄ PIDENNYSJOHTOA.

Niiden vaatimusten laiminlyönti saattaa johtaa onnettomuuksiin, jopa kuolemaan.

Ennen jääkaapin sijoittamista paikalle on varmistettava, että laitteelle on taattu asianmukainen sähköliitäntä.

Suosittelava maadoitustapa

Tarpeellista on 230 V /50 Hz, 10 A sulakkeella, maadoitettu vaihtovirtaverkko. Suositeltavaa on, että tämä laite olisi varustettu virtakehällä erikseen. Käytä pistorasiasia, joka ei ole poiskytkettävissä kytkimen avulla. Älä käytä pidennysjohtoa.

Huomio ! Ennen minkä tahansa asennustoimintoa, puhdistusta tai lampun poistamista on jääkaapin ohjauskytkin säädettävä asentoon OFF, senjälkeen irrotettava jääkaapin virtajohto virtaverkosta. Huoltotoiminnan jälkeen liitä laite uudelleen virtaverkkoon ja säädä ohjauskytkin sopivaan asentoon.

TASAPAINOTTAMINEN

Asennuksen yhteydessä on jääkaapi säädettävä vaakasuoraan. Muussa tapauksessa saattavat ovet sulkeutua huonosti tai epätyydyttävästi, aiheuttaen ongelmia jäähdytyksessä tai huurteen sekä kosteuden kanssa.

Vaakasuoraan säätämiseksi käännä säädettäviä jalkoja myötäpäivää, jotta jääkaapin tämä kulma nousisi ylöspäin tai vastapäivää, jotta kulma laskisi alaspäin.

Vinkki : Pyydä jotakuta tukemaan kaappia, sillä aikaa, kun säädät säädettävää jalkaa. Se helpottaa säätämistä.

JÄÄKAAPIN KÄYTTÄMINEN

Uuden laitteen parasta hyödyttämistä varten on oleennaista, että käytät laitetta oikein.

Termostaatin säätäminen

Jääkaapin ohjauskytkimet sijaitsevat jääkaappiosan ylähyllyn läheisyydessä. **Ensi kertaa jääkaappia käynnistäessä säädä termostaattikytkin keskiasentoon.** Anna jääkaapin jäähtyä perusteellisesti ennen ruokien laittamista jääkaappiin. Parasta olisi, jos odottaisit ennen kaapin täyttämistä 24 tuntia.

Termostaattikytkimellä säädetään lämpötilaa. Mitä isompi numero, sitä kauemmin toimii kompressori, joka jäähdyttää laitetta. Jos termostaattikytkin on säädetty asentoon OFF, on kompressori kytketty pois päältä.

Lämpötilan säätäminen

Jääkaapin sisäistä lämpötilaa ohjataan termostaatilla. Kytkimen asento 6 merkitsee kaiken kylmempää lämpötilaa laitteen sisällä.

Asento 1 merkitsee korkeintaa lämpötilaa, asento OFF kytkee laitteen pois päältä. Suositeltavaa on valita kytkimen asento 1 ja 4 välillä matalamassa lämpötilassa (esim. talviaikana) sekä asento 5-6, jos ympäröivä lämpötila on korkeampaa. Laitteen sisäinen lämpötila ei tarvitse olla aina säädettyn mukainen, jos laite sijaitsee erittäin kylmässä tai kuumassa tilassa tai jos aukaiset laitteen ovea liian usein.

Lampun vaihto

Ennen lampun poistamista on irrotettava jääkaappi virtaverkosta.

- Vaihta lamppu uuteen lamppuun, enimmäisteholla 15 W. Kaikki lamput eivät taida olla sopivia jääkaappiisi. Varmista, että uusi lamppu olisi muodoltaan ja kooltaan samanlainen. Liitä jääkaappi uudelleen virtaverkkoon.

Sähkökatkokset

Jos taloudessanne tapahtuu lyhyt sähkökatkos, pidä jääkaapin molemmat ovet sillä aikaa suljettuina, jotta ruuat eivät lämpenisi eikä sulaisi.

Jos virta katkaistaan pidennetyksi aikaväliksi, ota pakasteruuat pakastimestä pois ja säilytä erikoisessa pakastetulle ruualle tarkoitetussa lokerossa.

Tuoreen ruuan säilyttäminen

Kääri jääkaapin ruuat ilma- ja kosteudentiiviin pakkaukseen.

Täten estät hajujen ja makujen leviämistä koko jääkaapissa.

Hedelmät - pese, anna kuivua ja säilytä jääkaapissa muovikassissa tai vihanneslaatikossa.

Lehtivihannekset Poista pakkauksesta ja irrota päihtyneet lehdet, pese kylmällä vedellä ja ravista kuiville. Säilytä muovikassissa tai muovilaatikossa vihanneslaatikossa.

Kala - Tuore kala valmistetaan samana päivänä.

Liha- Yleisesti säilytetään liha alkuperäisessä pakkauksessa, jos se on ilma- ja kosteudentiivis. Tarpeen tullen pakkaa uudelleen.

Ylijäämät - Peitä ruokien ylijäämät tuorekelmulla tai foliolla. Muovirasiat ilmatiiviillä kannella ovat myöskin sopivia.

Pakasteruuan säilyttäminen

Pakastinkammio on tarkoitettu pakasteruokien säilyttämiseksi sekä ruokien pakastamiseksi kotona.

Pakastamisen tulokset riippuu oikeanlaisesta pakkaamisesta. Pakkaus ei saa koskaan päästää ilmaa tai kosteutta sisälle tai ulos. Jos pakkaus ei ole ilma- tai kosteuden tiivis, ruokasi saattaa levitä hajunsa koko jääkaapissa tai pakasteruoka saattaa kuivua kokonaisuksi.

Huomio ! Pullojuomia ta -ruokia ei saa koskaan säilyttää pakastinkammiossa.

Parhaa tulosta varten on jätettävä pakastinkammiossa riittävästi tilaa pakkauksien ympäri kiertävälle ilmalle. Jätä myös tilaa oveen luokse, jotta ovi sulkeutuisi esteettömänä.

Sulattaminen

Jääkaappiossa - Sulatus tapahtuu automaattisesti, termostaatin välityksellä. Sulamisvesi vuotaa tippasäiliöön ja höyrystyy itse.

Pakastinkammio - sulatus suoritetaan käsin.

Säädä termostaattikytkin asentoon OFF, jätä pakastinkammion ovi auki.

Poista kaikki ruoka-ainekset, jääpalatarjotin ja hyllyt jääkaappiosasta

Pyyhi sulamisvesi pyyhkeellä pois.

Sulatuksen jälkeen säädä termostaattikytkin takaisin työasentoon.

Huomio : Välttääkseen pakastinkammion seinän naarmuuntumista, älä käytä sulattamisessa apuvälineinä minkäänlaisia teräviä esineitä.

JÄÄKAAPIN HUOLTO

Jääkaappia pitäisi puhdistaa ainakin kerran kuukaudessa, estääkseen hajujen muodostumista jääkaapissa. Tahrat pyyhitään pois heti.

Jääkaapin puhdistamiseksi :

- Irrota laite virtaverkosta.
- Ota pois kaikki irrotettavat osat laitteen sisältä, kuten hyllyt ja vihanneslaatikot.
- Käytä puhdasta pesusientä laimealla astianpesuaineliuksella lämpimässä vedessä. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Pese kaikki pinnat käsin, huuhtelee ja kuivaa perusteellisesti.
- Älä käytä puhdistusvahaa, konsentroituja liuottimia, valkaisuaineita tai petroolipitoisia puhdistusaineita kumi- sekä muovipinnoilla.
- Älä käytä paperipyyhkeitä, ikkunapesuun tarkoitettuja suihkeita, hankaavia puhdistusaineita tai syttyviä nesteitä muovipintojen puhdistamiseksi, koska ne saattavat naarmuttaa tai vahingoittaa pintoja.

VIANETSINTÄ

Häiriötoiminnan tapauksessa ratkaiset muutamat yleiset ongelmat helposti itse.

Jääkaappi ei toimi: tarkista, eikö

- ...virtajohto ole irrotettu virtaverkosta.
- ...termostaattikytkin säädetty sattumalta asentoon OFF.

Lamppu ei pala : tarkista, eikö

- ...virtajohto ole irrotettu virtaverkosta.
- ...virtakehän sulake ole palanut.
- ...lamppu ole löysänä pesäkkeessä.
- ...lamppu ole palanut.

Ruoka jääkaapissa on pakastunut: tarkista, eikö

- ... termostaattikytkin ole säädetty liian matalalle lämpötilalle.
- ... ruoka ole koskettamassa jääkaapin takaseinää.

Ruoka jääkaapissa ei ole kylmä: tarkista,

- ...eikö jääkaapin sisäiset tuuletusraot ole tukkeutuneita. Tämä estää kylmän ilman kiertämistä.
- ...eikö ovea (ovia) ole avattu liian usein tai jätetty raolleen.
- ...eikö jääkaappia ole juuri täytetty isolla eräällä ruoka-aineksia.
- ...eikö termostaattikytkin ole säädetty liian korkealle lämpötilalle.

Sulamisvesi vuotaa jääkaapissa tai jopa lattialle : tarkista, eikö

- ... sulamisveden lähtö ole tukkeutunut.
- ...höyrystimen tarjotin ole siirtynyt paikaltaan.

Jääkaappi päästää epätavallista ääntä: tarkista,

- ... onko jääkaappi säädetty lattialla vaakasuoraan.
- ... eikö jääkaapin ulkopinta ole kosketuksessa seinään.
- ...onko tippasäiliö asianmukaisesti paikallaan.

Laitteen sisällä kerääntyy kosteus : tarkista,

- ... eivätkö jääkaapin sisäiset tuuletusraot ole tukkeutuneita.
- ... eikö jääkaapin ovea avata liian usein.
- ... eikö huonetila ole liian kostea.
- ...onko ruoka pakattu asianmukaisesti.
- ...onko termostaatti säädetty ympäristön lämpötilaa silmällä pitäen.

Ovet eivät sulkeutuu kunnolla : tarkista,

- ... eivätkö ruokien pakkaukset estää oven sulkeutumista.
- ... ovatko hyllyt paikoillaan.
- ... eivätkö ovien tiivisteet ole likaisia.
- ... onko jääkaappi vaakasuorassa.

AVUN TAI HUOLLON KYSYNTÄ

Jos ongelma ei johtuu tilaanteista, jotka ovat lueteltuja jaksossa Vianetsintä, käänny jälleenmyyjään puoleen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Vinkkejä energian säästämiseksi:

- Sijoita laite viileään kuivaan huoneeseen, missä on riittävä ilmastointi.
- Varmista, ettei laite olisi altistettu suoralle auringonvalolle ja koskaan älä sijoita laitetta lämmityslaitteen läheisyyteen.
- Koskaan ei saa tukkea laitteen ilmastointireikiä tai -rakoja.
- Anna kuumen ruuan jäähtyä ennen jääkaappiin laittamista.
- Laita pakastettu ruoka sulamaan jääkaappiosaan.
- Täten käytät pakasteruuan matalaa lämpötilaa jääkaappiosan jäähdytyksen ylläpitämiseksi.
- Älä pidä laitteen ovea auki liian pitkään - ruokaa kaappiin laittaessa tai ottaessa sitä sieltä ulos.
- Mitä lyhyemmin on ovi avattu, sitä vähemmän huurretta muodostuu pakastimeen.