

Käyttö ja huolto-ohjeet

Ennen ensimmäistä varsinaista grillauskertaa, polta tulipesässä vähintään yksi pesällinen puuta tai hiiliä. Poista tuhka viimeistään, kun tuhkaraja saavuttaa tuhkanohjainholkin alareunan. (tuhkaa ei saa poistaa kuumana). Grillissä voidaan käyttää grillihiiliä tai puupilkettä. Grillihiiliä käytettäessä hiilet laitetaan tulipesän pohjalle. Puuta käytettäessä tee puusta noin 5-10 cm pituisia klapeja ja valitse kuivaa lehtipuuta, jolloin savun muodostuminen on vähäistä ja kipinöinti olematonta. Sytytä tuli sytytyspaloilla tai siihen tarkoitukseen sopivalla sytytysnesteellä.

Grillin perusteellinen huolto on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Metalliosat on otettava kuivaan tilaan ja pestävä ne puhtaaksi noesta ja rasvasta miedolla astianpesuaineliuksella.

Graniittipintaisen pöytälevyn puhdistukseen suosittelemme astianpesuainetta ja kosteaa sientä.

Valmistaja:

JALOTAKKA OY

Kangaskatu 1

48600 Kotka

P. 010-2394770

info@jalotakka.com