

Kuva 2.

### **SLO-DUAL Kaksoispainikkeet SLO-10 ohjaimen**

Kaksoispainikkeilla varustetulla SLO-10 ohjaimella voit ohjata erikseen kahta vastaanotinta.

Kuva 3.


### **ASENNUS:**

- Irroita yksiosainen painike ruuvimeisseliä apuna käyttäen (kuva 1). - Aseta SLO-DUAL kaksoispainikkeet yksiosaisen painikkeen tilalle (kuva 2).

- Linkitä painikkeet haluamiisi vastaanottimiin (kuva 3). Seuraa SLO-10:n ja ohjaamasi vastaanottimen käyttöohjeita.

[www.johdoton.fi](http://www.johdoton.fi)  
Kuva 1.

**SLO-10**



On On

Off Off

SLO-10  
+  
SLO-DUAL



Manual-SLO-DUAL-FI.01.01-NET