

AQUAEFFECT-ESISUODATIN / ESISUODATINKOTELO

- Esisuodatin Aquaeffect 10"
- Esisuodattimen kotelo Aquaeffect 10"

1. TARKOITUS

Esisuodatin Aquaeffect 10" (liitäntä 1/2") tai esisuodatin Aquaeffect 10" (liitäntä 3/4") (vaihtosuodatinpatruuna asennettuna) (seuraavaksi esisuodatin) on suunniteltu poistamaan kylmästä vedestä suspensioita, ruostetta, hiekkaa ja muita mekaanisia epäpuhtauksia.

Esisuodatinkotelo Aquaeffect 10" (liitäntä 1/2") tai esisuodatinkotelo Aquaeffect 10" (liitäntä 3/4") (seuraava — esisuodatinkotelo) on suunniteltu poistamaan suspensioita, ruostetta, hiekkaa ja muita mekaanisia epäpuhtauksia kylmästä vedestä, edellyttäen, että niihin on asennettu vaihtosuodattimet (patruunat).

2. TEKNISET OMINAISUUDET

AQUAEFFECT-esisuodatin / esisuodattimen kotelo	liitäntä 1/2"	liitäntä 3/4"
Mitat:		
pituus	105 mm	
leveys	115 mm	
korkeus	405 mm	410 mm
Paino, enintään:	1,3 kg	
Liitoskierre lieriömäinen putki	G1/2	G3/4
Suurin käyttöpain	0,63 MPa (6,3 baaria)	
Veden lämpötila	+ 5...+38 °C (+41...+100 °F)	

3. PAKETTI

Esisuodattimen kotelon yläosa: kuppi (1), kansi (2)	1 kpl
Kannatin (3)	1 kpl
10" patruuna Aquaeffect Slim PP5 (kylmälle vedelle) tai hiilitäytteinen Aquaeffect-patruuna 10" (55/253 kylmälle vedelle) (4)	1 kpl
Muovinen jakoavain (5)	1 kpl
Käyttöohje	1 kpl
Paketti	1 kpl

4. ASENNUS

Esisuodattimen asentaminen (kuva 1)

Esisuodattimen kotelon asennus tehdään samalla tavalla.

-Ennen esisuodattimen asentamista sammuta laite vesisyöttö ja vapauta paine avaamalla hanat.

-Varaa seinälle paikka kannattimelle ja (3).

Varmista, että esisuodattimeen pääsee helposti käsiksi vaihtosuodatinta vaihdettaessa.

Pohjakotelon väliin on suositeltavaa jättää 70 mm lisää tilaa patruunoiden vaihtoa varten. Kiinnikkeen tulee kestää 15 kg.

-Kohdista kiinnike reikään, jotta Kiinnitä kiinnike (3) seinään. yKiinnitä kiinnike seinään.

-Kiinnitä esisuodatin kiinnikkeeseen ja aseta kiinnike (3) kannen (2) ohjaimiin ennen kannen ja kiinnikkeen aukkojen yhdistämistä.

-Puristin voidaan asentaa kumpaan suuntaan tahansa, tio: sisäänkäynti / uloskäynti vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle.

Esisuodattimen liittäminen vesijohtoon

Esisuodattimen kotelon kytkentä vesijohtoon tehdään samalla tavalla.

Vesi tulee liittää vahvistettujen muovivi- tai kupariputkien kautta.

On suositeltavaa kiinnittää esisuodatin ohitusventtiilillä.


Jos lisäliittimiä on tarpeen käyttää, kiinnitä ne PTFE-teipillä (polytetrafluoroetyleni).

Asennuksen jälkeen:

-Kun olet kytkenyt vedentulon päälle, varmista, että että esisuodatin on ilmatiiviisti suljettu. yJos vuotoja havaitaan, sulje vesihana syöttö esisuodattimeen, laske ylipaine ja kiristä liitännät.

5. VAIHTAMINEN SUODATINPATRUUNA

Esisuodatin ei tarvitse käyttöikänsä aikana erityistä huoltoa, lukuun ottamatta suodatinpatruunan oikea-aikaista vaihtoa.



Kuva 1

Suodatinpatruunan vaihtaminen:

- Sulje vedensyöttö esisuodattimeen*, vapauta ylipaine.

- Kierrä kuppi (1) irti käsilläsi tai jakoavain (5).

- Irrota suodatinpatruuna (4).

- Pese osien välipinnat vedellä kansi (2) ja kuppi (1).

- Asenna uusi suodatinpatruuna. y Kokoa esisuodatin.

VAROITUS! On erittäin tärkeää, ettei esisuodattimen tulo- ja lähtöreikiä sekoiteta. Kannessa olevat nuolet osoittavat veden virtaussuunnan.

- Kun olet kytkenyt vedentulon päälle, varmista, että että esisuodatin on ilmatiiviisti suljettu.

Jos vuotoja löytyy, sulje vedensyöttö esisuodattimeen, laske ylipaine ja kiristä liitokset.

* Sama koskee esisuodattimen koteloa.

6. HUOMIO

Esisuodattimen tai esisuodattimen kotelon kytkemistä vesijohtoverkkoon ei suositella tehtäväksi itse. Tämän työn saa tehdä vain asiantuntija paikallisten LVI-määräysten mukaisesti.

On erittäin suositeltavaa, että tämän laitteen asennukseen ja huoltoon palkataan vedenkäsitteilyalan asiantuntija.

Valmistaja ei ole vastuussa esisuodattimen tai esisuodattimen kotelon vesijohtoverkkoon kytkemiseen/asennukseen liittyvän työn puutteellisesta laadusta eikä mahdollisista haitallisista seurauksista.

Esisuodattimen käyttölämpötila:

+5–38 °C (+41...+100 °F) — veden käyttölämpötila;

+5–40 °C (+41...+100 °F) — ympäristön lämpötila esisuodattimen tai esisuodatinkotelon käytön aikana.

Estä esisuodattimen tai esisuodattimen kotelon jäätyminen!

Suojaa esisuodatinta tai esisuodattimen koteloa kuljetuksen, säilytyksen tai käytön aikana iskuilta, putoamiselta ja jäätymiseltä.

Hävitys on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten, mikä auttaa säästämään luonnonvaroja. Tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistaminen estää mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita voi aiheutua väärästä käsittelystä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jätehuoltopalveluun tai ostopaikkaan.

7. TAKUU

Esisuodattimen (vaihtosuodatinpatruunaa lukuun ottamatta) tai esisuodatinkotelon käyttöikä on 5 vuotta* valmistuspäivästä**. Tämän ajanjakson jälkeen esisuodatin tai esisuodatinkotelo on vaihdettava.***

Vaihtosuodatinpatruunan (sisältyy esisuodattimeen) käyttöikä on enintään 6 kuukautta. Vaihtosuodatinpatruunan käyttöikä on määritetty vedelle, joka täyttää terveys- ja turvallisuusstandardit.

Vaihtosuodatinpatruunan käyttöikä alkaa ostopäivästä. Ostopäivämäärä määräytyy tässä käyttöohjeessa tai kuitissa olevan myymälän leiman mukaan. Jos ostopäivämäärää ei tiedetä, vaihtosuodatinpatruunan käyttöikä alkaa esisuodattimen tai esisuodatinkotelon valmistuspäivästä.

Esisuodattimen (vaihtosuodatinpatruunan kanssa) tai esisuodattimen kotelon säilyvyysaika on enintään 3 vuotta lämpötilassa, joka on +5...+40 °C (+41...+104 °F) pakkauksen eheyden säilyttäen.

Esisuodattimen kotelon tai esisuodattimen (vaihtosuodatinpatruunaa lukuun ottamatta) takuu-aika on 2 vuotta ostopäivästä.

Valmistaja ei ole vastuussa takuusta, jos tämä valmistus- ja/tai myyntipäivämäärät sisältävä tuotetodistus katoaa eikä tuotteen käyttöikää voida määrittää muulla tavoin.

Valmistaja ei ole vastuussa missään seuraavista tapauksista:

- asiakas ei noudata asennusohjeita tässä kuvatut ohjeet
- vaihtosuodatinpatruunaa ei ole vaihdettu aikanaan sen käyttöiän päätyttyä

- käytetään esisuodatinta tai esisuodattimen koteloa teknisten eritelmien (käyttöohjeessa) asettamien rajojen ulkopuolella.

Tämä tuote on voimassa vain vedelle, joka täyttää WHO:n vähimmäisvaatimukset (www.who.int) ja/tai paikallisten viranomaisen vedenlaatua koskevat lait ja määräykset.

* Riippumatta laitteen käyttöönoton alkamisajasta.

** * Valmistuspäivämäärä — päivämäärä kirjoitetaan muodossa PP KK VVVV, ja valmistaja on kirjoittanut sen tarraan, joka on kiinnitetty esisuodattimeen tai esisuodattimen kotelon kuppiin.

*** Esisuodattimen tai esisuodatinkotelon käyttö sen käyttöiän päättymisen jälkeen voi olla vaarallista kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle tai muille ihmisille. Suodattimet on vaihdettava niiden vanhenemisen jälkeen. Vanhentuneille suodattimille ei myönnetä takuuta.

AQUAEFFECT®

Valmistaja: Aquaphor International OÜ, Viro,
40231, Sillamäe,
Pyhä L. Tolstoi, s. 2A.
www.aquaphor.com



Laadunhallinta
Järjestelmä on sertifioitu
ISO 9001 -standardin mukaisesti

Esisuodatin Aquaeffect 10" (liitântä 1/2"),
esisuodatin Aquaeffect 10" (liitântä 3/4"),
esisuodatinkotelo Aquaeffect 10" (liitântä
1/2"), esisuodatinkotelo Aquaeffect
10" (liitântä 3/4").

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa
esisuodatinta tai esisuodattimen koteloa
ilman erillistä ilmoitusta.

Valmistus- ja laadunvalvontapäivämäärä — PP KK
VVV (oikea malli on merkitty):

Esisuodatin Aquaeffect
10" (liitântä 1/2")

Esisuodatin Aquaeffect
10" (liitântä 3/4")

Esisuodattimen kotelo Aquaeffect
10" (liitântä 1/2")

Esisuodattimen kotelo Aquaeffect
10" (liitântä 3/4")

Ostopäivämäärä