




LILLEVILLA

ASENNUSOHJE

Liukumäki



Esiporaa reiät
ennen ruuvausta!



Osa	Mitat mm	Kpl	Koodi	Tarkistus
Pystypuu (alapää vinottu)	28 x 98 x 1570	2	A1	
Ylätason kannatin (pää vinottu)	28 x 98 x 100	2	A2	
Alatuki taakse	28 x 98 x 1000	1	A3	
Ylätaso	28 x 98 x 380	1	A4	
Alatuki eteen	28 x 98 x 355	1	A5	
Vaakatuki	28 x 47 x 1910	2	A6	
Askelma	28 x 47 x 460	6	A7	
Tarvikepussi		1	T2	

Tarvikepussin sisältö	Mitat mm	Kpl
Puuruuvi	6 x 70	24
Puuruuvi	5 x 50	12
Puuruuvi	5 x 35	8