



Integrointikaulus alittaa suojaetäisyydet joissain tapauksissa. Tarkista suojaetäisyydet kiukaan ohjeesta ennen asennusta.

Asennus:

1. Leikkaa lautoihin 360x360mm aukko.
2. Tiputa kaulus aukkoon.
3. Asenna kiuas paikoilleen keskitetysti.

Lauderungon ja kauluksen väliin minimissään 10mm rako. Katso havainnekuva alhaalta. Maksimiasennuskorkeus 750mm.

Kauluksen mitat:

Leveys/Syvyys 450mm

Sisähalkaisija 360mm

Korkeus 200mm

