



Mammotion-ruohonleikkureiden talvisäilytys- ja kausihuolto-ohje

1. Esivalmistelut sovelluksessa

- **Poista aikataulut:** Kytke kaikki ajastukset ja leikkuuohjelmat pois päältä Mammotion-sovelluksesta, jotta leikkuri ei yritä käynnistyä talven aikana.
- **Varmuuskopioi kartat:** Varmista, että virtuaalirajojen kartat ja asetukset ovat tallentuneet pilveen.

2. Akun lataus ennen talvisäilytykseen laittoa

- **Lataa akku:** Lataa leikkurin akku noin **80 %** varaustasolle ennen sammuttamista.
- **Lataa** akku 2kk välein varastoinnin aikana
- **Sammuta virta:** Sammuta laite ja irrota turva-avain (oranssi avain)

3. Leikkurin puhdistus

- **Älä käytä painepesuria:** Korkeapaineinen vesi työntää kosteutta laakereihin, tiivisteisiin ja elektroniikkaan. Vedellä voi huuhdella leikkurin alustaa mutta vain kastelukannulla tai matalapaineisella vesiletkulla. Käytä pehmeää harjaa, muovilastaa ja kevyesti kostutettua liinaa.
- **Pohjan ja terien puhdistus:** Harjaa leikkuulautanen ja terät puhtaiksi ruohosilpusta. Käytä suojakäsineitä. Tarkista terien kunto ja vaihda tylsät tai lohjenneet terät uusiin.
- **Varo kamera- ja vision-moduuleja:** Jos käännät leikkurin ylösalaisin, varo kohdistamasta painetta tai iskuja kameramoduuliin tai LiDAR-yksikköön.

4. Latausasema ja RTK-tukiasema

- **Latausasema:** Irrota virtalähde pistorasiasta, puhdista latausaseman pinnat ja kontaktit, ja siirrä asema ja virtalähde sisätiloihin pakkaselta suojaan.
- **RTK-tukiasema:** Irrota tukiasema ja virtalähde ja varastoi lämpimässä. RTK-tukiaseman kiinnikkeen voi jättää paikoilleen talveksi

5. Säilytysolosuhteet

- **Lämpötila:** Säilytä leikkuri, latausasema ja RTK-tukiasema kuivassa tilassa ja vähintään +10 °C lämpötilassa