

NORO®

ASENNUS

&

KÄYTTÖ-OHJE

POREAMMEET

Kiitos kun valitsitte poreammeen Noro Scandinavialta.

Täältä löydät mitä tarvitset ajatella sähkön ja veden asennukseen, poreammeen toiminnot sekä vinkkejä kuinka huollat ammetta jotta se kestäisi monet vuodet.

Onnea, toivotamme teille monta miellyttävää kylpyä.

SISÄLLYSLUETTELO

Asennus

Hierontajärjestelmä Bronze

Hierontajärjestelmä Silver

Hierontajärjestelmä Special Edition

Hierontajärjestelmä Gold

Hierontajärjestelmä Platinum

Huolto

Takuuseteli

ASENNUS

Tuotteen vastaanotto

Tarkista että pakkaus on ehjä ja ettei ammeeseen ilmentynyt vaurioita kuljetuksessa. Jos huomaat kuljetusvaurion, tee merkintä tästä heti kuljettajan rahtiseteliin/scanneriin ja ilmoita kuljetusvauriosta Noro Scandinaville puh. 020 7435740 tai sähköpostitse info@norokylpyhuone.fi . Kuljetusvaurio ilmoituksessa tulee olla esillä saatenumero ja selostus mitä on vaurioitunut. Ottakaa kuva kuljetusvauriosta, huom osoiteviite tulee olla jäljellä pakkauksessa. Ette saa hävittää viallista tuotetta, Postin yhteistyökumppanilla DPD:llä on oikeus tulla tarkistamaan kuljetusvaurio.

Tuotteen purkaminen/paikoilleen asennus

Kun tuotetta puretaan pakkauksestaan, laita amme jalat alaspäin lattialle, ettei amme kaatuisi. Tärkeää!! ammetta ei saa nostaa letkuista tai putkistosta. Nosta ammeen reunoilta tai jalkatelineestä.

Ruuvaa irti kuljetuslaudat ja nosta pois etulevy.

Kun amme asetettu paikalleen, tarkista että kaikki jalat ovat tukevasti lattiaa vastaan ja säädä amme vaateriin ettei vesi jää seisomaan suuttimiin tai pumppuun.

Sähköasennus valtuutetun sähköasentajan toimesta.

Ammehana asennetaan erillisen asennusohjeen mukaisesti, ohje pakattuna hanan laatikossa.

Ammeen etulevy pukataan ammeen yläreunassa oleviin levynpidikkeisiin.

Suorakaiteen muotoisessa ammeessa myös levyn pidikkeet alapuolella ammejaloissa. Säädät helposti nämä löysäämällä ammeenjalan mutteria ja siirtämällä jalkaa edestakaisin. Kun ne ovat oikealla etäisyydellä, irroitat punavalkoisen suojapaperin kiinnikkeestä ja painat etulevyä eteen. Odota 10 minuuttia ennenkuin yrität jälleen irroittaa etulevyä.

Sähköliitäntä

Sähköasennus valtuutetun sähkömiehen asentamana. Ammeen sähkönsyöttö kiinteään sähköliitäntään ja erilliseen vikavirtasuojalliseen varokkeeseen. Suosittelemme myös varmuuskatkaisinta sähkökatkaisua varten ammeeseen.

Hierontajärjestelmä Bronze	1N~ 230V 10 amp 50Hz 560 W
Hierontajärjestelmä Silver	1N~ 230V 10 amp 50Hz 1100 W
Hierontajärjestelmä Gold/Special Edition	1N~230V 13 amp 50Hz 2600 W
Hierontajärjestelmä Platinum	1N~230V 16 amp 50 Hz 3160 W

Maakaapeli liitetään merkittyyn kytkentään telineestä suojamaadoitukseen.

Tärkeää:

Älä koskaan jätä lasta yksin ammeeseen

Poreammeissa on turvatoiminta pumppussa. Tämä tarkoittaa että jos imu tukkeutuu pumppu pysähtyy. Muutaman minuutin kuluttua järjestelmä lähtee jälleen uudelleen käyntiin. Konsultoi lääkärisi kanssa jos sinulla on korkea/matala verenpaine, muu lääkitys, tai jos olet raskaana, ennenkuin kylvet poreammeessa.

HIERONTAJÄRJESTELMÄ BRONZE

Hierontajärjestelmä Bronze on kuumailmajärjestelmä miljoonien rentouttavien ammeenpohjasta nousevien ilmakehien avulla.

Ennen kylpyä

Ennekuin käynnistät järjestelmän tulee amme täyttää vedellä.

Näin hierontajärjestelmä toimii

Käynnistääksesi/sulkeaksesi pohjajärjestelmän painat käynnistysnappia. Ilmapumppu käynnistyy ja esilämmitetty ilma kiertää ammeessa. Miljoonittain helmeileviä ilmakehien virtaa kylvyssä.

Kylvyn jälkeen

Vesi tulee poistaa kylvyn jälkeen. Kun vesi on poistettu tulee järjestelmä käynnistää ja olla käynnissä noin 30 sekuntia, jotta järjestelmä tyhjenisi vedestä kokonaan. Tämä tulee tehdä vaikka ammetta käytetty ainoastaan suihkukäytössä tms.

HIERONTAJÄRJESTELMÄ SILVER

Hierontajärjestelmä Silver antaa rentouttavan nautinnollisen hieronnan. Järjestelmä sisältää 6 kpl sivusuutinta nautittavaan hierontaan pitkin kehoasi ja 6 kpl mikrosuutinta rentouttavaan hierontaan selällesi ja hartioillesi. Järjestelmään kuuluu myös tasohana sekä etulevy.

Ennen kylpyä

Ennen järjestelmän käynnistämistä täytetään amme vedellä niin että vesi ylittää kaikki suuttimet väh. 2 cm. Viemäri aukaistaan ja suljetaan painamalla pohjaventtiiliä.

Näin hierontajärjestelmä toimii

Käynnistääksesi/ sulkeaksesi järjestelmän painat käynnistysnappia. Hierontapumppu lähtee käyntiin ja vesi virtaa järjestelmässä.

Hierontatehoa säädetään kahden ilmansäätimen avulla. Toinen on liitetty sivusuuttimiin ja toinen mikrosuuttimiin selkähieronnassa. Suljettuna ainoastaan vesi virtaa järjestelmässä ja antaa pehmeän vesihieronnan. Tätä muutetaan asteittain kääntämällä ilmansäädintä, mitä enemmän ilmaa sitä suurempi hierontateho.

Kylvyn jälkeen

Vesi tulee valuttaa pois kylvyn jälkeen.

HIERONTAJÄRJESTELMÄ SPECIAL EDITION

Hierontajärjestelmä sinulle, joka haluat täydellisen rentouttavan hieronnan koko kehollesi . Järjestelmässä myös terapiavalaistus sekä vedenlämmitin mahdollistamaan pitkän kylvyn.

Järjestelmän 6 sivusuutinta antavat miellyttävän hieronnan kehollesi, 6 mikrosuutinta rentouttavat selkääsi ja hartioitasi, 2 kpl jalkasuutinta, vedenlämmitin säilyttää vedenlämpötilan kauan aikaa, etulevy ja tasohana asennettavaksi ammeen reunaan.

HIERONTAJÄRJESTELMÄ GOLD

Hierontajärjestelmä Gold on järjestelmä sinulle joka haluat täydellisen rentouttavan hieronnan koko kehollesi . Järjestelmässä myös terapiavalaistus sekä vedenlämmitin mahdollistamaan pitkän kylvyn.

Järjestelmän 6 sivusuutinta antavat miellyttävän hieronnan kehollesi, 6 mikrosuutinta rentouttavat selkääsi ja hartioitasi, 2 kpl jalkasuutinta, vedenlämmitin säilyttää vedenlämpötilan kauan aikaa, tunnelmallinen väriterapiavalaistus seitsemällä eri värillä, etulevy ja tasohana asennettavaksi ammeen reunaan.

Valaistuksen sytytät/sammutat valkoisella renkaalla varustetulla käynnistysnapilla. Kun nappi välkkyä valaistuksen värit vaihtuvat automaattisesti. Jos haluat määrätyn värin valaistukseen, painat valaistuksen käynnistysnappulaa kunnes toivottu väri tulee esille.

HIERONTAJÄRJESTELMÄ GOLD JA SPECIAL EDITION

Ennen kylpyä

Ennen järjestelmän käynnistämistä täytetään amme vedellä niin että vesi ylittää kaikki suuttimet väh. 2 cm. Viemäri aukaistaan ja suljetaan painamalla pohjaventtiiliä.

Näin hierontajärjestelmä toimii

Käynnistääksesi/sulkeaksesi sivusuuttimet paina käynnistysnappia. Hierontapumppu käynnistyy ja vesi virtaa järjestelmässä.

Hierontatehon säätöön on kaksi ilmasäädintä. Toinen on liitetty sivusuuttimiin ja toinen mikrosuuttimiin selkä- ja jalkahieronnalle. Suljettuna ainoastaan vesi liikkuu järjestelmässä antaen pehmeän vesihieronnan. Hierontatehoa nostetaan portaattomasti kääntämällä ilmasäädintä, mitä enemmän aukaiset säädintä, sitä enemmän ilmaa hierontajärjestelmään antamaan suurempaa hierontatehoa.

Kun hierontajärjestelmä on käynnissä myös vedenlämmitin työskentelee. Se ylläpitää veden lämpötilaa. Vedenlämmitin on tehdasasennettu 38 C asteeseen. Jos lämpövaroventtiili laukeaa voit palauttaa sen Reloungessa takaisin ruuvamalla pois mustan hatun ja painamalla punaisen napin alas. H. Starissa ja Sandissa painetaan pumpussa oleva musta nappi alas.

Kylvyn jälkeen

Vesi lasketaan pois ammeesta kylvyn jälkeen.

HIERONTAJÄRJESTELMÄ PLATINUM

Hierontajärjestelmä Platinum antaa parhaimman kylpykokemuksen. Kylvyssä on miljoonittain helmeileviä lämpöisiä ilmakuplia sekä täydellisesti varustettu hierontajärjestelmä. Järjestelmä sisältää 6 kpl sivusuuttimia miellyttävään hierontaan kehollesi, selkähieronta 6 kpl mikrosuuttimilla antavat rentouttavan hieronnan selällesi ja hartioillesi , 2 kpl jalkasuutinta sekä pohjajärjestelmä 8 suuttimella virkistävään hierontaan, vedenlämmitin ylläpitämään veden lämpöisenä pitkiin kylpyihin, tunnelmallinen terapiavalaistus 7 eri värillä, etulevy ja tasohana asennettavaksi ammeen reunaan.

Ennen kylpyä

Ennen järjestelmän käynnistämistä täytetään amme vedellä niin että vesi ylittää kaikki suuttimet 2 cm. Viemäri aukaistaan ja suljetaan painamalla pohjaventtiiliä.

Näin hierontajärjestelmä toimii

Järjestelmä Platinum sisältää kaksinkertaisen hierontajärjestelmän, vesihieronnan ja pohjajärjestelmän. Järjestelmiä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Käynnistääksesi/sulkeaksesi vesihieronnan painat käynnistysnappia. Hierontajärjestelmä lähtee käyntiin ja vesi virtaa järjestelmässä.

Käynnistääksesi/sulkeaksesi pohjajärjestelmän painat käynnistysnappia. Ilmapumppu lähtee käyntiin ja esilämmitetty ilma kiertää ammeessa. Miljoonittain helmeileviä ilmakuplia virtaa kylvyssä. Hierontatehon säätämiseen on kaksi ilmansäätöä. Toinen on liitetty sivusuuttimiin ja toinen selän- ja jalkojen hieronnan mikrosuuttimiin Suljettettuna ainoastaan vesi virtaa järjestelmässä antaen pehmeän vesihieronnan. Hierontatehoa nostetaan portaattomasti kääntämällä ilmansäätöä, mitä enemmän aukaiset säätöä sitä enemmän ilmaa antamaan voimakkaamman hierontatehon.

Käynnistääksesi/sulkeaksesi pohjajärjestelmän painat käynnistysnappia. Ilmapumppu käynnistyy ja esilämmitetty ilma kiertää ammeeseen. Miljoonittain helmeileviä ilmakuplia virtaa kylvyssä.

Kun hierontajärjestelmä on käynnissä myös vedenlämmitin työskentelee. Se ylläpitää veden lämmön. Vedenlämmitin on tehdasasenettu 38 C asteeseen. Jos lämpövaroventtiili laukeaa voit palauttaa sen Reloungessa takaisin ruuvamalla pois mustan hatun ja painamalla punaisen napin alas. Starissa ja Sandissa painetaan pumpussa oleva musta nappi alas.

Valaistuksen sytytät/sammutat valkoisella renkaalla varustetulla käynnistysnappulalla. Kun nappi välkkyvä valaistuksen värit vaihtuvat automaattisesti. Jos haluat määrätyn värin valaistukseen painat valaistuksen käynnistysnappulaa kunnes toivottu väri tulee esille

Kylvyn jälkeen

Vesi lasketaan pois kylvyn jälkeen. Kun vesi on poistunut käynnistetään pohjajärjestelmä ja pidetään käynnissä 30 sek tyhjentääkseen järjestelmän. Sama menetelmä vaikka käyttäisit poreammetta vain suihkukäytössä tai muussa sellaisessa.

HOITO & PUHDISTUS

Poreammeemme ovat valmistettu saniteettiakryylistä ja tämä on helppohoitoista materiaalia. Puhdistat ammeen miedolla puhdistusaineella joka ei saa sisältää hankaavia aineita. Ole varovainen markkinoilla olevien voimakkaiden pesuaineiden kanssa, näitä ei tarvitse käyttää puhdistukseen ja monet niistä ovat niin voimakkaita että ne voivat vioittaa ammeen pinnan. Lue pesuaineen tuoteseloste jottei puhdistusaine vioita kromattuja osia.

Ammeen säännölliseen puhdistukseen tuote Noro Clean & Aroma Kit. Se sisältää klooritapletteja ja desinfiointinesettä bakteerien karkoittamiseen sekä männyntuoksuista tuoksuöljyä.

Jos onnettomuus sattunut ja olet saanut pienemmän kolhun tai naarmun voit korjata sen helposti. Käytä vesihiontapaperia, hienolla karkeudella 1000 tai hienompaa, yhdessä veden kanssa poistaaksesi naarmun.

Ensimmäisen kylpysi jälkeen älä käytä 4 kuukauteen putken/letkunpuhdistusta. Neljän kuukauden käytön jälkeen suosittelemme että puhdistat järjestelmän 3-4 kertaa vuodessa poreammeiden puhdistukseen tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Kuinka näitä käytetään ilmenee kunkin puhdistusainepaketin kyljestä.

TAKUUSETELI

Omistaessasi poreammeen Noro Scandinavialta tulee sinun tuntee hankintasi turvallisiksi ja varmaksi. Niin meillä, kuin aliurakoitsijoillammekin on pitkä kokemus ammeista sekä poreammeista. Komponenttien valinta, tarkkuus ja osaaminen ovat tärkeitä ainesosia jotta tuotteesta tulee hyvä ja kestää kauan. Kuitenkin jotain saattaa mennä vikaan ja silloin on tärkeää sinun asiakkaana saada nopeasti apua. Jotta voimme antaa sinulle niin nopean palvelun kuin mahdollista, pyydämme sinulla olevan käsillä ostokuitti sekä takuunumero.

1 5 vuoden takuu väri vaihteluihin ja kuoren säröilyyn.

1 2 vuoden takuu tasoammehanaan.

1 2 vuoden takuu poreammeisiin sisältyviin komponentteihin.

Takuu voimassa näytettyä ostokuittia sekä takuuseteliä/takuunumeroa vastaan.

Takuuanomukset lähetetään kotisivujemme kautta osoitteessa www.noro.se; asiakaspalvelu – reklamaatiot. Kuitti, josta käy ilmi ostopäivä liitetään anomukseen. Ilmoita aina takuunumero.

Muut tuotetiedustelut, varaosista yms voi tehdä sähköpostitse info@norokylpyhuone.fi tai puhelimitse 020-743 57 40.

Testattu: _____

Pakattu: _____

Päivä/allekirjoitus: _____

Takuunumero: _____

Takuunumero löytyy myös haaroitusrasiasta niistä ammeista, joissa sellainen on, tai pumpusta.