






















ARC 24






130625








SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.
SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs.







sanka.fi























24 H
















!











24 H

