

**FIN** Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liittäjätoji vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

**Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:**

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Maadoitusyötöjohto kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Luokka II. Suojaeristetty, ei kytetä maadoitukseen.

Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMOI MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle mitä avattaessa.

"COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.

Valaisin voidaan asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

**IP21** Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

**IP44** Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)

**MAX: nn W** Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

Ainoastaan sisäkäytöön.

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

**SWE** Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruttagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

**Armaturen EVENTUELLA symboler och deras innehörd, KONTROLLERNA från armaturen:**

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Skyddsjordsmätningsskablen kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Anger minimiväståndet i meter till ytan som blyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

"COOL BEAM" -brännare får INTE användas.

Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex trä)

Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

**IP21** Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

**IP44** Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)

**MAX: nn W** Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNÄ effekt.

Endast för inomhusbruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet.

Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förvara uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

**EST** Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbin hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

**Valgusti VÕIMALIKUD sümboleid ja nende tähendus, KONTROLLI valgustilt:**

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi.

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi (N).

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Näitäb meetrites nöötavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukSED jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

"COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.

Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).

Valgusti EI TOHI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).

Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

**IP21** Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).


**IP44** Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

**PEAB KASUTAMA** selle sümboleiga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklasi)

**MAX: nn W** Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavapärujgi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.



**DESIGN FROM FINLAND**

**LOUHI**  
DESIGN JENNIINKEROINEN FOR SESSAK