

Silverline AC huippuimuri liesituulettimen kytkentä

Liesituulettimen sisältä löytyy kuvan mukainen kytkentärima:



Yhdistä huippuimurilta tuleva johto seuraavasti kytkentärimaan:

Huippuimuri

KytKentärima

Suojamaa (keltavihreä)



Nollajohto (sininen)

N

Vaihe (ruskea / musta)

L

HUOM: AC piirissä tarkistettava huippuimurin arvot ennen kytkentää!

Huippuimurin sallitut maksimi arvot:

Virta 0,38A

Teho 85W

Jännite 230V

HUOMIOITAVAA Silverline liesituulettimen kytkennässä:

Silverline AC huippuimuri liesituuletin on ns. nollajohto-ohjattu. Tämä vaatii, että liesituulettimelle tuleva nollajohto on jakamaton eli tulee suoraan huippuimurilta liesituulettimelle ehjänä ilman välijakoja muille kytkennöille. Lisäksi liesituulettimen tulee syöttää 230V huippuimurille kytkentäriman kautta.

Jos yllä oleva ei ole toteutettu liesituuletin toimii ns. vikatilassa ohjaamalla huippuimuria ainoastaan 230V jännitteellä suurimmalla teholla reagoimatta tehopainikkeiden painalluksiin.

Lisäksi mihinkään muuhun koteloon (mm. ohjainkortti) liesituulettimen sisällä ei tule koskea tai muuttaa koteloiden ja kytkentäriman välisiä kytkentöjä.



Carlo Casagrande & Co Oy