

## Hiking Liukulumikengän Siteet



### Vaihe 1

Asenna siteen eturemmpi paikoilleen.



### Huom!

### Vaihe 2

Tarkista, että siteen kiristyssoljet ovat samalla puolella sidettä. Kiristyssolkien tulisi jäädä liukulumikengien ulkosyrjälle.



### Vaihe 3

Aseta side liukulumikengien päälle niin, että siinä olevat kolme reikää ovat liukulumikengien kolmen reiän kohdalla.

Tarkista, että siteen eturemmpi on siteen ja liukulumikengän välissä.



### Vaihe 4

Kiinnitä side liukulumikengiin, mukana tulevilla, kolmella ruuvilla. Käytä puu-/yleisliimaa siteiden paremman pysyvyyden takaamiseksi.



### Huom!

- Kiristä molempia solkia
- Katso, että soljet jäävät liukulumikengien ulkosyrjälle

### Vaihe 5

Kiristä siteet edestä ja takaa sopiviksi.



## Hiking Glidsnöskor Bindningar



### Steg 1

Montera den främre remmen på bindningar.



### Steg 2

Lägg bindningar över glidsnöskorna så att de tre hålen i det är vid de tre hålen i glidsköna. Kontrollera att bindings främre rem är mellan bindningar och glidsnöskon.



### Steg 3

Lägg binding över glidsnöskorna så att de tre skärorna i den är vid de tre hålen i glidsnöskorna.

Kontrollera att bindings främre rem är mellan bindningar och glidsnöskon.



### Steg 4

Fäst binding på glidsnöskorna med de tre medföljande skruvarna. Använda trä / universallim för att säkerställa bättre hållbarhet på bindingarna.



### Steg 5

Dra åt binding fram och bak så att de passar.