

# Susanna-puuliesien käyttöohje

Liedessä voidaan polttaa puuta tai muita kiinteitä polttoaineita, mutta ei kuitenkaan rakennusjätteitä.

- Sytytys:** Sytytysvaiheessa kippiarinan pitää olla sisääntyönnettynä vaaka-asennossa. Tulta sytytettäessä vedonsäätimen tulee olla täysin auki. Varmistaakseen parhaan mahdollisen ilmansaannin sytytysvaiheessa voidaan myös tuhkaluukku jättää hieman raolleen muutamaksi minuutiksi. Vedonsäätimet voivat olla täysin auki vielä n. 10 min ajan, jonka jälkeen on syytä pienentää vetoa saadakseen palo aika pidemmäksi. Tällöin lämpöä tulee tasaisesti ja tehokkaasti pidempään. Vedonsäädön ollessa kohdallaan liekki ei pääse myöskään liian korkeaksi.
- Savukaasun ohjaus:** Savukaasujen ohjauksen säätövipu sijaitsee liesitason keskellä, O-asennossa savukaasut menevät suoraan hormiin ja Z-asennossa ne kiertävät uunin ympäri ennen hormiin menoa. Lieden mukana on työkalu, jolla ohjausläpän asentoa on helppo vaihtaa. Sytytettäessä ohjausläppä on syytä olla O-asennossa, jotta veto olisi mahdollisimman hyvä. Uunia käytettäessä ja talviaikoina on savukierron syytä olla päällä eli vipu Z-asennossa.
- Hormiliitos:** Hormiliitos (halk. 130 mm) voidaan tehdä takaa, sivulta tai päältä. Avaa tulipesän luukku, nosta kädellä alhaaltapäin liesitasoa ja siirrä se sivuun. Tämän jälkeen avataan peitekilven ruuvit halutusta hormiliitoskohdasta, poistetaan peitekilpi ja asennetaan valurautainen hormiliitos paikoilleen.
- Tavaravaunu:** Vaunussa voidaan säilyttää ruuanlaitotarvikkeita kuten esim. kattiloita ja peltejä. Vaunussa **EI SAA SÄILYTTÄÄ** mitään tulenarkoja materiaaleja eikä nesteitä. Vaunua ei myöskään pidä täyttää liian täyteen.
- Huolto ja puhdistus:** Tuhkan poistaminen on helppoa, koska liedessä on ravistettava/kippaava arina. Tulisijan ja tuhkaluukun käyttöikä voidaan pidentää tyhjentämällä tuhkat pesästä säännöllisesti ja riittävän usein. Myös arinan päältä tuhkat on syytä poistaa ennen seuraavaa käyttökertaa, jottei liika tuhkeros polta arinaa liian nopeasti. Keittotaso puhdistetaan heti käytön jälkeen teräslastalla ja tarvittaessa kostealla pyyhkeellä. Puhdistuksen jälkeen anna tason kuivua lämmön avulla ja kun taso on kuiva rasvaa se sianihralta tai suolattomalla ruokaöljyllä. Vältä runsasta vedenkäyttöä tasoa puhdistettaessa, ettei vesi valu tulipesään ja lieden sisälle. Uunin puhdistukseen voidaan käyttää normaaleja uuninpuhdistukseen tarkoitettuja pesuaineita. Emaloidut ulkopinnat pyyhitään kostealla pyyhkeellä ja tarvittaessa voidaan käyttää astianpesuainetta tai yleispuhdistusainetta. Pesuaineenkäytön jälkeen on pinnat syytä huuhtoa kunnolla kostealla pyyhkeellä.
- Uuninhuolto:** Nuohousluukku löytyy uuninluukun alapuolelta, kun uuninluukku avataan. Nuohousluukun kautta saadaan uuni nuohottua kunnolla myös alapuolelta.
- Suojaetäisyydet:** Suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin: sivuilla 150 mm yläpuolella 1200 mm
- Palolaisissa annetaan tarkempia määräyksiä suojaetäisyyksistä. Tulisijaa asennettaessa on syytä keskustella nuohoojan tai paloviranomaisen kanssa, jotta paloturvallisuus ei vaarantuisi. Tulisijan edusta on suojattava metallilevyllä, joka ulottuu vähintään 100 mm luukun molemmille sivuille ja 400 mm sen eteen. Jos lattia on palamatonta materiaalia, niin uunineduspeltiä ei tarvita.

**Mikäli Teille on kysyttävää asennukseen ja käyttöön liittyvissä asioissa, niin olemme palveluksessanne.**

## SVT Sepon Valutuote Oy

Paatsamakatu 10, FIN-53810 LAPPEENRANTA

Tel. 05-452 9014, Fax 05-452 8214, E-mail [svt@svtvalutuote.com](mailto:svt@svtvalutuote.com)