# Sisäänkäyntien katosten käyttö ja huolto

Koskee kaikkia Designtakin pellistä, lasista, alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä valmistamia katoksia

## Asennuksen aikana

- Vältä katoksen päälle menemistä
- Asennuksen jälkeen huuhtele katos vedellä ja puhdista se huolellisesti.
  Porauslastut ja löysät kiinnikkeet voivat aiheuttaa ruostumista
- Asenna lumieste silloin, kun on olemassa vaara, että lunta saattaa tippua sisäänkäynnin katoksen päälle
- Varmista, ettei irtoesineitä pääse putoamaan katoksen päälle
- Sähköasennukset saa suorittaa vain pätevä ammattilainen

## Vastuuvapaus

Designtak i Småland AB ei ole minkäänlaisessa vastuussa katoksen asennuksesta eikä virheellisestä asennuksesta

## Säännöllinen huolto

- Poista lumi tarvittaessa, mutta poista kuitenkin aina yli 15 cm:n lumikerros
- Älä koskaan roiku katoksesta tai kiipeile sen päällä
- Noudata maalattaessa aina maalikauppiaiden suosituksia
- Jos kyseessä on lasikatos, pyyhi välittömästi pois vaikeat tahrat, kuten emäksiset aineet

## Huolto on suoritettava ja dokumentoitava kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, jotta takuu pysyy voimassa

- Puhdista räystäskouru perusteellisesti, poista lehdet ja vastaavat
- Tarkista julkisivun ja katoksen välinen tiiviys. Kun kiinnitysaine on kuivunut, poista se ja vaihda uuteen
- Tarkista, ettei katoksen yläpuolella ole irtoesineitä, kuten kattotiiliä tai vastaavia, jotka voivat pudota sen päälle
- Ruostumaton teräs voidaan puhdistaa ikkunanpesuaineilla, jotka eivät sisällä klorideja (ruokasuola)
- Täytä tai vaihda julkisivua vasten olevan seinälevyn rakennussauma 10 vuoden kuluttua

*Lasikatoksen huolto*

- Käytä pehmeää, kosteaa liinaa lasin pintaan ja reunoihin. Jos lasi on todella likainen, käytä mietoa tiskiainetta

## Älä koskaan käytä:

- Ammoniakkia sisältäviä aineita tai emäksisiä pesuaineita
- Liuottimia, alkoholia tai valkaisuainetta
- Valmisteita, jotka sisältävät hankaavia aineita tai joilla on hankaava vaikutus
- Karkeita tai hankaavia puhdistussieniä, hankausjauhetta, teräsvillaa, harjoja, partakoneen teriä tai muita voimakkaita työkaluja

| Päivämäärä | Puhdistusluokka/-aine | Allekirjoitus |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

DESIGNTAK®

- makes entrance

**Takuu**

Takuuaika, joka ABM 07:n mukaisesti on 5 vuotta, lasketaan Designtak i Småland AB:n toimituspäivästä. Tämä huoltoasiakirja on täytettävä, jotta takuu pysyy voimassa