ASENNUSOHJE
Liukuovi Lumo

NettiOvi

1. Poraa yläkiskoon kiinnitysreiät. Kiinnitä yläkisko paikoilleen.

2. Kiinnitä alakisko seuraavanlaisesti:
Mittaa alakiskon etureunan paikka 8 mm yläkiskon linjasta sisäänpäin ja kiinnitä alakisko.
Vaihtoehtoisesti voit määrittää paikan oven avulla: Laita alakisko ILMAN KIINNITTÄMISTÄ lattiaan/kaapin pohjaan. Nosta yksi ovi paikoilleen. Tarkista oven suoruus vatupassilla. Merkitse kynällä alakiskon paikka ja ota ovi pois. Kiinnitä alakisko merkitsemääsi kohtaan.

3. Ennen ovien asennusta liimaa harjanauhat ovien ulkosyrjille ja varmista niiden kiinnitys klipseillä yläpäästä. Jätä 10 cm nauhaa liimaamatta oven alapäästä (alaosan liimaus ja klipsien laitto alaosaan tapahtuu vasta ovien säädön jälkeen).

4. Nosta ovet paikoilleen. Asenna takimmaiset ovet ensin.

Ovien järjestys

5. Säädä ovet päätyjen tai seinien suuntaiseksi alemmasta ruuvista kiertämällä.
Säätäminen helpottuu nostamalla ovea säädettävästä kulmasta.
Kiinnitä lopuksi peitelevyt ja liimaa harjanauha myös alapäästä kiinni.

6. Ovipaikoittimen mitoitus ja asennus

Asenna paikoitin paikoilleen yläkiskoon

Poista paikoitin kiskosta ja lyhennä se oikeaan mittaan.

Paikoittimen paikka

Kiristä paikoin kun se on oikealla paikallaan