



SEMENTTIPOHJAISET SAUMAT



MIHIN SE SOPII

- Puhdistaa perusteellisesti saumat latioissa ja keramiikkapinnoitteissa kuten kertapoltetut, kahdesti poltetut, porcellanato lukuun ottamatta huokoisia vahattuja pintoja.

EDUT

- Helppo käyttää käteväällä ergonomisella kädensijalla ja sumuttimella.
- Ei vaurioita eikä jätä jälkiä laattaan.
- Ei sisällä happoja eikä natriumhypokloriittia.

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Käyttövalmista: ei saa laimentaa.

Käyttö:

1. Sumuta tuotetta suoraan puhdistettavaan saumaan.
2. Anna vaikuttaa muutaman minuutin.
3. Käsittele hankaavalla sienellä tai harjalla.
4. Huuhtelee hyvin.

Erittäin likaisten saumojen tapauksessa suorita ensimmäinen toimenpide suhteessa 1: 10 laimennetulla **DETERDEK**-liuoksella.

Pakkaukset

Pullo (500 ml) sumuttimen kanssa: pakkauksessa 12 kappaletta.

HUOMIO

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen.

LÄMPÖTILAT
Varastointilämpötila: 5 - 30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 5 - 30 °C.

SISÄLTÄÄ
Saippuaa yli 5%, mutta alle 15%.
Muut ainesosat: hajusteet, linalooli.

MERKINNÄT
Huomiosanat: Varoitus

Vaaralausekkeet:
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Turvallausekkeet:
Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese . . . huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä silmien / kasvosuojain. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

TEKNISET TIEDOT
Olomuoto: läpinäkyvä neste
Väri: kullanuskea
Haju: mäännynuoksuinen
Tiheys: 1,008 kg/litra
pH: 12.2

Nämä tiedot on kerätty viimeisimmän teknisen tietämyksemme pohjalta ja niitä tukevat jatkuvat tutkimukset sekä laboratoriotestit. Kuitenkin meidän vaikutusvallasta riippumattomien tekijöiden vuoksi ehdotetut tiedot vaativat aina ja joka tapauksessa, että suoritetaan omakohtaisesti tarvittavat kokeet ja tarkastukset. Fila ei ota mitään vastuuta tuotteidensa sopimattomasta käytöstä.

Varoitus:
Tuote himmentää metakrylaattia, käytä varovasti metakrylaattilaiden läheisyydessä

