

Tehokas, kaksivaihteinen pesuaine puhdistaa & desinfioi. Nestemäinen pesuaine tunkeutuu tehokkaasti ahtaisiin paikkoihin ja irrottaa lian. Ennen käyttöä tarkasta laite valmistajan ohjeet laitteen puhdistamisesta. Säännöllinen puhdistaminen ylläpitää laitteiden kuntoa ja säästää energiaa ja kustannuksia. Turvallinen käyttää metallipinnoille. Käytä muoviosien puhdistukseen yleispuhdistusainetta.

KÄYTTÖOHJE | BRUKSANVISNING:

1. Katkaise virta/sulje ilmankierto. *Stäng av strömmen/stäng luftcirkulationen.* **2.** Poista karkea lika teknisillä harjoilla ja/tai polynimurilla. *Ta bort grov smuts med tekniska borstar och/eller en dammsugare.* **3.** Suihkuta pesuainetta puhdistettavaan kennostoon. *Spraya rengöringslösningen jämnt på ytan som ska rengöras.* **4.** Anna vaikuttaa kennojen puhdistuksessa n. 1-3 min. Huuhtelee vaikutusajan jälkeen kennosto vedellä. *Låt lösningen verka i 1-3 minuter vid rengöring av värmväxlare. Skölj värmväxlaren med vatten efter verknings tiden.* **5.** Kytke virta/ilmankierto. *Slå på strömmen/luftcirkulationen igen.* Använd ett allrengöringsmedel för att rengöra plastdelar.



TUTUSTU
Ohjeet & videot
PUHTIS.FI

Tuotetunniste: CIRA Coil Cleaner
UFI: 80MY-42N1-D03W-CPGY
Cira Chemicals | 044 720 1980 | cira.fi
Lehtotie 9, 01730 Vantaa | puhtis@cira.fi

FI Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese altistunut iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suoja-käsineitä/silmiensuojainta. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:** Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräys-järjestelmän mukaisesti.

SV Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Vid behov av medicinsk rådgivning, ha produktbehållaren eller etiketten till hands. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta exponerad hud noggrant efter hantering. Använd skyddshandskar/ögonskydd. **OM KEMIKALIE KOMMER I ÖGONEN:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid kvarstående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Kasserera innehåll/behållare enligt lokala föreskrifter för separat insamlingssystem.

Didekyylimettyyliammoniumkloridi =
Didecylidimetyliammoniumklorid Alkoholi
etoksyloitu = Alkohol etoxilerad | pH 6 |



Eye Irrit. 2: H319 -
Ärsyttää voimakkaasti
silmiä. Skin Irrit. 2:
H315 - Ärsyttää ihoa.



500 ml

PUHTAUTTA & PUHTIA

PUHTIS

ilmalämpöpumpuille



ILMALÄMPÖPUMPUT | ILMANVAIHTOKONEET

JÄÄHDYTYSLAITTEET | LAUHDUTTIMIT & KENNOT



VALMISTETTU SUOMESSA

