

Vieser Pullovesilukon puhdistusohje



Puhdista Vieser Pullovesilukko näin:

Vieser- pullovesilukko puhdistus suoritetaan kiertämällä rungon alaosa auki ja puhdistamalla se kertyneestä liasta. Puhdistuksen jälkeen alaosa kierretään takaisin kiinni. Sihtiosa puhdistetaan kiertämällä se punaisen asennusavaimen avulla irti ja puhdistamalla se kertyneestä liasta. Samalla puhdistetaan runko-osa. Puhdistuksen jälkeen sihtiosa asennetaan takaisin paikoilleen asennusavaimen avulla. Sihtin lopullinen kiristäminen tehdään runkopuolelta kiertämällä.