

**Piirikortin vaihto****Vioittuneen piirikortin poistaminen**

- Kytke virta pois hanalta
- Sulje vedentulo hanalle
- Avaa ohjauslaatikon kansi
- Irrota liitin (11) esim. kampeamalla pienellä ruuvitalalla
- Irrota johtimet (31) magneettiventtiin liittimistä (32)
- Irrota suojalevyn kiinnitysruuvi (41)
- Irrota suojalevyn kiinnitysruuvi (42)
- Poista suojalevy (40)
- Poista piirikortti (43) ohjauslaatikosta

**6205 & 6235:**

- Irrota käsisuihkun ripustimelta (20) tuleva anturikaapeli (23) liittimestään (7)
- Irrota suojalevyn kiinnitysruuvi (41)
- Poista suojalevy (40)
- Irrota piirikortin kiinnitysruuvit (42)
- Poista piirikortti (43) ohjauslaatikosta

**Uuden piirikortin asentaminen**

- Asenna piirikortti (43) ohjauslaatikkoon ja kierrä kiinnitysruuvit (42) paikoilleen
- Kiinnitä suojalevy (40) paikalleen kiinnitysruuvilla (41)
- Työnnä johtimet (31) magneettiventtiin liittimiin (32)
- Työnnä valokennon anturikaapeli (9) liittimeen (6)

**6205 & 6235:**

- Työnnä käsisuihkulta tuleva anturikaapeli (23) liittimeen (7)
- Työnnä liitin (11) paikalleen
- Avaa vedentulo hanalle
- Kytke virta hanalle
- Suorita tunnistusetäisyyden ja jälkivirtaama-ajan säätö
- Asenna ohjauslaatikon kansi

**Utbyte av kretskort****Demontering av kretskort**

- Slå av strömförsörjningen
- Stäng av vattentillförseln till blandaren
- Demontera styrenhetens lock
- Peta bort kopplingsstycket (11) t.ex med en liten skruvmejsel
- Demontera kablar (31) från magnetventilens anslutningsstycke (32)
- Demontera detektorkabeln (9) som kommer från fotocellen

**6205 & 6235:**

- Demontera detektorkabeln (23) som kommer från handduschens upphängare (20)
- Skruva ur skyddskivans fästskruv (41)
- Dra ut skyddskivan (40)
- Skruva ur kretskortets fästskruvar (42)
- Dra ut kretskortet (43)

**Montering av det nya kretskortet**

- Montera kretskortet (43) in i styrenheten och skruva in fästskruvarna (42)
- Montera skyddsskivan (40) med fästskruven (41)
- Anslut kablar (31) till magnetventilen
- Montera tillbaka detektorkabeln (9)

**6205 & 6235:**

- Montera tillbaka detektorkabeln (23)
- Montera tillbaka kopplingsstycket (11)
- Öppna vattentillförseln till blandaren
- Koppla på el till blandaren
- Utför injustering av sensorkänsligheten och efterflödet
- Montera styrenhetens lock

## Austausch der Elektronik Demontage einer fehlerhaften Platine

- Schalten Sie den Strom zur Armatur ab.
- Schließen Sie die Wasserzufuhr zur Armatur
- Nehmen Sie den Deckel der Steuereinheit ab.
- Lösen Sie die Steckverbindung (11) mit einem kleinen Schraubendreher.
- Ziehen Sie die Stecker (31) vom Magnetventil ab.
- Lösen Sie das vom Auslauf der Armatur kommende Photozellenkabel (9).

### 6105 & 6135:


- Lösen Sie das von der Halterung der Handbrause kommende Verbindungskabel.
- Lösen Sie die Befestigungsschraube (41) der Schutzplatte (40).
- Nehmen Sie die Schutzplatte ab.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben (42) der Platine (43).
- Nehmen Sie die Platine heraus.

## Einsetzen einer neuen Platine

- Setzen Sie die neue Platine (43) in den Steuerkasten und befestigen Sie sie mit den Schrauben (42).
- Schrauben Sie die Schutzplatte (40) mit den Schrauben (41) an.
- Verbinden Sie die Stecker (31) mit dem Magnetventil.
- Schließen Sie das Kabel (9) der Photozelle an.

### 6105 & 6135:

- Schließen Sie das Kabel des Handbrausenhalters an
- Stecken Sie das Verbindungsstück (11) ein.
- Öffnen Sie die Wasserzufuhr zur Armatur.
- Schalten Sie den Strom wieder ein.
- Führen Sie die Einstellung der Sensorreichweite und der Nachlaufzeit durch.
- Schrauben Sie den Deckel der Steuereinheit wieder an.



## Changing the printed circuit board Removing a damaged printed circuit board

- Switch off the power to the faucet.
- Close the water inlet to the faucet.
- Open the control box.
- Remove the connector (11) e.g. by prying off with a small screwdriver.
- Detach the wires (31) from the solenoid valve connectors (32).
- Detach the sensor cable (9) coming out of the spout from its connector (6).

### 6205 & 6235:

- Detach the sensor cable (23) coming out of the handshower holder (20) from its connector (7).
- Undo the cover plate locking screw (41).
- Remove the cover plate (40).
- Undo the locking screws (42) on the printed circuit board.
- Remove the printed circuit board (43) from the control box.

## Installing a new printed circuit board

- Place the new printed circuit board (43) into the control box and screw on the locking screws (42).
- Reattach the cover plate (40) with its locking screw (41).
- Reattach the wires (31) to the solenoid valve connectors (32).
- Push the sensor cable back (9) into the connectors (6).

### 6205 & 6235:

- Push the sensor cable (23) coming from the handshower back into the connector (7).
- Push the connector (11) back in place.
- Open the water inlet to the faucet.
- Switch the power to the faucet back on.
- Adjust the recognition range and afterflow period.
- Close the control box.

